


# SUMMIT



## TWO-DOOR REFRIGERATOR with BOTTOM FREEZER

Model No.FFBF279SS



*User's Manual*

Please record the serial number, which is found on a label inside the refrigerator.

\_\_\_\_\_

FELIX STORCH, INC.  
ISO 9001:2015 registered  
770 Garrison Avenue  
Bronx, New York 10474  
[www.summitappliance.com](http://www.summitappliance.com)

Staple your receipt to this manual. You will need it to obtain warranty service.

## Contents

Brief introduction.....	2	Using your appliance.....	14
Important safety instructions.....	3	Cleaning and care.....	15
Installing your new appliance.....	6	Helpful hints and tips.....	17
Description of the appliance.....	11	Troubleshooting.....	19
Display controls.....	12	Disposal of the appliance.....	20

## Brief Introduction

Thank you for choosing SUMMIT .We are sure you will find your new refrigerator a pleasure to use. Before you use the appliance, we recommend that you read through these instructions carefully, which provides details about its usage and functions.

- Please ensure that everyone using this appliance is familiar with its operations and safety features. It is important that you install the appliance correctly and pay careful attention to the safety instructions.

- We recommend that you keep this user's manual with the appliance for future reference.

- This appliance is intended to be used in households and similar applications such as:

- Staff kitchen-areas in shops, offices and other working environments;
- Clients in hotels, motels and other residential types of environment;
- Bed and breakfast type of environments;
- Catering and similar non-retail applications.

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have supervision or been given instruction concerning use of the appliance. Children should be supervised

to ensure that they do not play with the appliance.

- Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.

**WARNING** — Connect to potable water supply only.

**WARNING** — Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

**WARNING** — Do not damage the refrigerant circuit.

**WARNING** — Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

**WARNING** — When disposing of the appliance do so only at an authorized waste disposal centre. Do not expose to flame.

**WARNING**—The instructions include the following wording regarding the use of extension cords or ungrounded (two prong) adapters: Do not use an extension cord or ungrounded (two prong) adapters.

**WARNING**—If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

## Important Safety Instructions

### General safety and daily use



It is important to use your appliance safely. We recommend that you follow the guidelines below.

Store any food in accordance with the storage instructions from the manufacturer.

- Don't try to repair the appliance yourself. It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way. Any damage to the power cord may cause a short circuit, fire or electric shock.
- Don't place too much food directly against the air outlet on the rear wall of both the refrigerator and freezer compartment, as it affects sufficient air circulation.
- Don't place hot items near the plastic components of this appliance.
- Frozen food must not be refrozen once it has been thawed out.
- Don't store bottled or canned drinks (especially carbonated drinks) in the freezer compartment. Bottles and cans may explode.
- Use caution consuming popsicles or ice cubes straight from the freezer as this can cause freezer burn to the mouth and lips.

### Safety for children and infirm persons

- Keep all packaging away from children to avoid risk of suffocation.
- Protect children from being scalded by touching the compressor at the rear bottom of appliance
- Don't place items on top of the appliance as this could cause injury should they fall off.
- Never allow children to play with the appliance by hanging or standing over or on the doors, racks, shelves and drawers etc.

### Electrical Safety



To avoid the risks that are always present when using an electric appliance, we recommend that you pay attention to the instructions about electricity below.

- Unpack and check through the appliance. Should any damage be evident, don't plug in the appliance but contact the shop immediately from which you purchased it. Keep all packing materials in this case.
  - We recommend that you wait for 4 hours before connecting the appliance to allow the refrigerant to flow back into the compressor.
  - The appliance must be applied with single phase alternating current of **115V/60Hz**. If the voltage fluctuates exceeding the upper limit, A.C. automatic voltage regulator of more than 350W should be applied to the refrigerator for safety use.
  - The power plug must be accessible when the appliance is installed.
  - This appliance must be grounded.
  - This appliance is fitted with a plug, in accordance with local standard. The plug should be suitable for use in all houses fitted with sockets in accordance with current specifications.
  - If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and carefully disposed of. To avoid a possible shock hazard, do not insert the discarded plug into a socket. If in doubt contact a qualified, registered electrician.
  - Do not use extension cords, ungrounded (two prong) adapters or multiple sockets which could cause overloading of wiring circuits and could cause a fire.
- Always plug your appliance into its own individual electrical socket which has a

voltage rating that matched the rating plate.

- Make sure that the plug is not squashed or damaged. Otherwise, it may cause short circuit, electric shock or overheat and even cause a fire.
- Do not insert the power plug if the socket is loose, there is a risk of electric shock or fire.
- Switch off the appliance and disconnect it from the main power before you clean or move it.
- Never unplug the appliance by pulling on the electrical cord. Always grip the plug firmly and pull straight out from the socket to prevent damaging the power cord.
- Do not operate the appliance without the cover of interior lighting.
- Any electrical component must be replaced or repaired by a qualified electrician or authorized service engineer. Only genuine replacement parts should be used.
- Do not use electrical appliances such as ice cream makers inside the food storage compartments of the appliance unless they are approved by the manufacturer.
- To avoid eye injury, do not look direct into the LED light located in the refrigerator compartment. If it is not functioning correctly, consult a qualified, registered electrician or replace it in accordance with the "cleaning and care" chapter.

### Refrigerant

The refrigerant isobutene (R600a) is contained within the refrigerant circuit of the appliance. During transportation and installation of the appliance, ensure that none of the components of the refrigerant circuit becomes damaged.

The refrigerant (R600a) is flammable.



**Caution: Risk of Fire**

- Don't store products which contain flammable propellants (e.g. spray cans) or explosive substances in the appliances.

### Should the refrigerant circuit be damaged:

- Avoid open flames (candles, lamps etc.) and sources of ignition.
- Thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated.

1) **DANGER!** Risk of child entrapment! Child entrapment and suffocation are not problems of the past. Junked or abandoned appliances are still dangerous, even if they will "just sit in the garage a few days".

Before discarding your old refrigerator:

- Take off the doors
- Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.

2) This appliance is CFC- and HFC-free and contains small quantities of Isobutane (R600a) which is environmentally friendly, but flammable. It does not damage the ozone layer, nor does it increase the greenhouse effect. Care must be taken during transportation and setting up of the appliance that no parts of the cooling system are damaged. Leaking coolant can ignite and may damage the eyes.

In the event of any damage:

- Avoid open flames and anything that creates a spark,
- Disconnect from the electrical power line,
- Air the room in which the appliance is located for several minutes, and
- Contact the Service Department for advice.

· The more coolant there is in an appliance, the larger the room it should be installed in. In the event of a leakage, if the appliance is in a small room, there is the danger of combustible gases building up. For every ounce of coolant at least 325 cubic feet of room space is required. The amount of coolant in the appliance is stated on the data plate on the back of the

appliance. It is hazardous for anyone other than an Authorized Service Person to carry out servicing or repairs to this appliance.

· Take serious care when handling, moving, and using the appliance to avoid either damaging the refrigerant tubing or increasing the risk of a leak.

3) CALIFORNIA CARB/SNAP DISCLOSURE For products manufactured after January 1, 2019: Retail food refrigeration equipment manufactured after January 1, 2019, designed to store and display chilled goods for commercial sale, and that use HFC-134a/R134a refrigerant are not for sale in California.

\*This product uses eco-friendly hydrocarbon refrigerant and fully complies with California CARB regulations. However, we are required by California Law to provide the previous disclosure statement in every product sold in California.

This product does not use any refrigerants on the "List of Prohibited Substances."

---


## Installing your new appliance

Before using the appliance for the first time, you should be informed of the following tips.

### Warning!

For proper installation, this refrigerator must be placed on a level surface of hard material that is the same height as the rest of the flooring. This surface should be strong enough to support a fully loaded refrigerator.

The rollers, which are not castors, should be only used for forward or backward movement. Moving the refrigerator sideways may damage your floor and the rollers.





### Ventilation of appliance



In order to improve efficiency of the cooling system and save energy, it is necessary to maintain good ventilation around the appliance for the dissipation of heat. For this reason, sufficient clear space should be available around the refrigerator.

**Suggest:** It is advisable for there to be 50-70mm of space from the back to the wall, at least 100mm from its top, at least 100mm from its side to the wall and a clear space in front to allow the doors to open 130°. As shown in follow diagrams.




### Note:

- This appliance performs well within the ambient temperature from 55 to 110°. It may not work properly if being left at a temperature above or below the indicated range for a long period.
- Stand your appliance in a dry place to avoid high moisture.
- Keep the appliance out of direct sunlight, rain or frost. Stand the appliance away from heat sources such as stoves, fires or heaters.

### Leveling of appliance


- For sufficient leveling and air circulating in the lower rear section of the appliance, the bottom feet may need to be adjusted. You can adjust them manually by hand or by using a suitable spanner.
- To allow the doors to self-close, tilt the top backwards by 10-15mm.



### Reversing the door

The side at which the door opens can be changed, from the right side (as supplied) to the left side if required.

Warning! When reversing the door, the appliance must not be connected to the mains, Ensure that the plug is removed from the mains socket




Adjustable bottom feet

Not provided	
Wrench(8mm)	Phillips Screwdriver
Thin-blade screwdriver	Monkey wrench
Additional parts (in the plastic bag)	
Allen Wrench(4mm)	
Left Hinge	Left Hinge Cover
Right Screw Cover	Left Middle Hinge
Left Stop Block*2	Left Door Stopper*2

Note: If required you may lay the refrigerator on its back in order to gain access to the base, you should rest it on soft foam packaging or similar material to avoid damaging the backboard of the refrigerator. To reverse the door, the following steps generally recommended.



1. Stand the refrigerator upright. Open the door to take out all door racks (to avoid damage) and then close the door.



**Caution!**


Please slightly squeeze the door rack from two sides toward center and inside of door rack, and then move it upward when taking out the upper rack and lower rack.

2. Remove right upper hinge cover ① top of the cabinet. Remove the 3 screws ② which are used for fixing the right upper hinge part (see the picture below) and take down the upper hinge parts ③



3. Remove screw cover from the left-front corner of cabinet with thin-blade screwdriver and install screw cover-right to the right front corner. Put the upper hinge cover(right) and upper hinge part (right) into the plastic bag.


4. Remove the upper door from the middle hinge by carefully lifting the door straight up.





5. Place the upper door on a smooth surface with its panel upwards.

Loose screw ③ and take down part ② and part ①, Install replacement door stopper-left provided (in the plastic bag attached) and left stop block to the left side with screw ③. Keep part ① and ② with the appliance for future reference.







6. Use the Allen wrench (provided in the plastic bag) to loosen screws used to fix the right middle hinge and remove right middle hinge. Then remove the lower door.




7. Place the lower door on a smooth surface with its panel upwards. Loosen screw ③ and take down part ② and part ①, Install replacement door



stopper-left provided (in the plastic bag) and left stop block to the left side with screw ③. Keep part ① and ② with the appliance for future reference.





8. Change screw hole covers and screw on middle cover plate from left to right (as shown in figure below).



9. Lie the refrigerator backwards, Remove ④ (right), Remove three self-tapping screws from the lower hinge part (right). Loosen the lower hinge axis then install it on the reverse hole site, and tighten into position (change it into left hinge part). Remove the lower hinge part to the left-bottom corner of the cabinet, Then fix it with 3 screws, finally install part ④ on the left-bottom and right-bottom of cabinet.




10. Stand the refrigerator upright and carefully slot the lower door onto the lower hinge pin and hold in position. install middle hinge-left (in the plastic bag) ensuring the lower door in secured in place.




11. Carefully slot the upper door onto the middle hinge pin and hold in position. Move the upper door to an appropriate position, adjust left upper hinge(in the

plastic bag) and upper door, then fit the hinge pin into the hinge hole at the top and the door to secure the door in place. Then fix the upper hinge part with screws (Please carefully hold upper door by hand when installing)




12. Install the temperature sensor part on the left hinge cover. Assemble the left hinge cover provided(in the plastic bag) to match the hinge, install the door racks to original position. Keep the right hinge cover with the appliance for future reference.



## Description of the appliance

- ① Control panel part
- ② Cabinet
- ③ Door switch
- ④ Bottle rack
- ⑤ Glass shelf
- ⑥ Wind channel
- ⑦ Crisper cover
- ⑧ Crisper
- ⑨ Twist ice tray
- ⑩ Upper freezer drawer
- ⑪ Middle freezer drawer
- ⑫ Lower freezer drawer
- ⑬ Adjustable bottom foot
- ⑭ Roller
- ⑮ Freezer door
- ⑯ Freezer gasket
- ⑰ Fridge gasket
- ⑱ Fridge door
- ⑲ Lower rack
- ⑳ Small rack
- ㉑ Upper rack




### Note!

- Due to unceasing modification of our products, your refrigerator may be slightly different from this instruction manual, but its functions and using methods remain the same.
- To get the best energy efficiency of this product, please place all shelves, drawers and baskets on their original position as the illustration above.

## Display Controls

Use your appliance according to the following guidelines, your appliance has functions as control panel shown in the pictures below.



### Controlling the temperature


We recommend that when you start your refrigerator for the first time, the temperature for the refrigerator is set to 39°F and the freezer to -2°F. If you want to change the temperature, follow the instructions below.

**Caution!** When you set a temperature, you set an average temperature for the whole refrigerator cabinet. Temperatures inside each compartment may vary from the temperature displayed on the panel, depending on how much food you store and where you place them. Ambient temperature may also affect the actual temperature inside the appliance.


#### 1. Fridge




Press the middle part of button to set fridge temperature between 36°F and 46°F as needed, and control panel will display corresponding figures according to the following sequence.



#### 2. Freezer






Press the middle part of button to set freezer temperature between 5°F and -11°F as needed, and control panel will display corresponding figures according to the following sequence.



### 3. Super Freeze


Super Freeze will quickly lower the temperature within the freezer so food will freeze faster. This can lock in nutrients of food and keep food fresh for longer.

- Press the middle part of  button for 3 seconds to activate the super freeze function. The  light will be on.
- Super freezer will automatically switch off after 52 hours.
- When super freeze function is on you can switch off super freeze function by pressing the middle part of  button and the freezer temperature setting will revert back to the previous setting.

### 4. Holiday



If you are going to be away for a long period of time, you can activate this function by

pressing the middle part of  button for 3 seconds until the light comes on.

When the holiday function is activated, the temperature of the refrigerator automatically switched to 59°F to minimize the energy consumption. Important! Do not store any food in the fridge during this time.

When holiday function is on, you can switch it off by pressing the middle part of button. The fridge temperature setting will revert back to the previous setting.

## Using your appliance


Your appliance has the accessories as the “Description of the appliance” showed in general, with this part instruction you can have the right way to use them.. We recommend that you read through them carefully before using the appliance

### Door rack

It is suitable for the storage of canned liquid, bottled drinks and packed food, etc. Do not place too many heavy things in the racks.

### Shelf in Refrigerator chamber



1. There are shelves in refrigerator chamber, and they can be taken out to be cleaned.



2. The crisper is suitable for storage of vegetables and fruit, etc.

Firstly Pull the crisper out in level, Secondly tip up it then you can take out the crisper.

According to the opposite sequence you can position the crisper rightly.



### Freezer chamber

The freezer chamber is suitable for storage of foods required to be frozen, such as meat, ice.

**Caution!** Never close the freezer door while the drawers, installation bracket, ice tray are extended. It may damage the unit. Ensure that drink bottles are not left in the freezer for a longer time than needed as freezing liquid may cause the bottle to break.

### Twistable ice tray




Twistable ice tray produce and store abundant ice cubes.

1. Pull out the twistable ice tray from the installation bracket.

2. Fill with drinking water below the maximum level mark.

3. Place the filled ice tray back to bracket.

4. Await for around 3 hours, twist the knobs clockwise and the ice will drop into the ice box below.



## Cleaning and care

For hygienic reasons the appliance (including exterior and interior accessories) should be cleaned regularly (at least every two months).


### Warning!

The appliance must not be connected to the mains during cleaning as there is a danger of electrical shock! Before cleaning switch the appliance off and remove the plug from the mains socket.

### Exterior cleaning

Wipe the control panel with a clean, soft cloth.

- Spray water onto the cleaning cloth instead of spraying directly on the surface of the appliance. This helps ensure an even distribution of moisture to the surface.
- Clean the doors, handles and cabinet surfaces with a mild detergent and then wiped dry with a soft cloth.




### Caution!

- Don't use sharp objects as they are likely to scratch the surface.
- Don't use Thinner, Car detergent, Clorox, ethereal oil, abrasive cleansers or organic solvent such as Benzene for cleaning. They may damage the surface of the appliance and may cause fire.

### Interior cleaning

You should clean the appliance interior regularly. It will be easier to clean when food stocks are low. Wipe the inside of the fridge freezer with a weak solution of bicarbonate of soda, and then rinse with warm water using a wrung-out sponge or cloth. Wipe completely dry before replacing the shelves and baskets. Thoroughly dry all surfaces and removable parts before putting them back into place.



Although this appliance automatically defrosts, a layer of frost may occur on the freezer compartment's interior walls if the freezer door is opened frequently or kept open too long. If the frost is too thick, choose a time when the freezer is nearly empty and proceed as follow:

1. Remove existing food and accessories baskets, unplug the appliance from the mains power and leave the doors open. Ventilate the room thoroughly to accelerate the process.
2. When defrosting is completed, clean your freezer as described above.

### Caution!

Do not use sharp objects to remove frost from the freezer compartment. Only after the interior is completely dry should the appliance be switched back on and plugged back into the mains socket.

**Door seals cleaning**

Take care to keep door seals clean. Sticky food and drinks can cause seals to stick to the cabinet and tear when you open the door. Wash seal with a mild detergent and warm water. Rinse and dry it thoroughly after cleaning.

**Caution!** Only after the door seals are completely dry should the appliance be powered on

**Replacing the LED light:**

Warning:

The LED light should be replaced by a competent person. If the LED light is damaged, contact the customer helpline for assistance. To replace the LED light, the below steps can be followed:

1. Unplug your appliance.
2. Remove light cover by pushing up and out.
3. Hold the LED cover with one hand and pull it with the other hand while pressing the connector latch.
4. Replace LED light and snap it correctly in place.



## Helpful hints and tips

### Energy saving tips

We recommend that you follow the tips below to save energy.

- Try to avoid keeping the door open for long periods in order to conserve energy. Ensure the appliance is away from any sources of heat (Direct sunlight, electric oven or cooker etc)
- Don't set the temperature colder than necessary.
- Don't store warm food or evaporating liquid in the appliance.
- Place the appliance in a well ventilated, humidity free, room. Please refer to Installing your new appliance chapter.
- If the diagram shows the correct combination for the drawers, crisper and shelves, do not adjust the combination as this is designed to be the most energy efficient configuration.

### Hints for fresh food refrigeration

- Do not place hot food directly into the refrigerator or freezer, the internal temperature will increase resulting in the compressor having to work harder and will consume more energy.
- Do cover or wrap the food, particularly if it has a strong flavor.
- Place food properly so that air can circulate freely around it.

### Hints for refrigeration

- Meat (All Types) Wrap in polythene food: wrap and place on the glass shelf above the vegetable drawer. Always follow food storage times and use by dates suggested by manufacturers.
- Cooked food, cold dishes, etc.: They should be covered and may be placed on any shelf.
- Fruit and vegetables: They should be stored in the special

drawer provided.

- Butter and cheese:

Should be wrapped in airtight foil or plastic film wrap.

- Milk bottles:

Should have a lid and be stored in the door racks.

### Hints for freezing

- When first starting-up or after a period out of use, let the appliance run at least 2 hours on the higher settings before putting food in the compartment.
- Prepare food in small portions to enable it to be rapidly and completely frozen and to make it possible to subsequently thaw only the quantity required.
- Wrap up the food in aluminum foil or polyethylene food wraps which are airtight,
- Do not allow fresh, unfrozen food to touch the food which is already frozen to avoid temperature rise of the latter.
- Iced products, if consumed immediately after removal from the freezer compartment, will probably cause frost burns to the skin.
- It is recommended to label and date each frozen package in order to keep track of the storage time.

### Hints for the storage of frozen food

- Ensure that frozen food has been stored correctly by the food retailer
- Once defrosted, food will deteriorate rapidly and should not be re-frozen. Do not exceed the storage period indicated by the food manufacturer.

### Switching off your appliance

If the appliance needs to be switched off for an extended period, the following steps should be taken prevent mould on the appliance.



1. Remove all food.
2. Remove the power plug from the mains socket.
3. Clean and dry the interior thoroughly.
4. Ensure that all the doors are wedged open slightly to allow air to circulate.



## Troubleshooting

If you experience a problem with your appliance or are concerned that the appliance is not functioning correctly, you can carry out some easy checks before calling for service, please see below.

**Warning!** Don't try to repair the appliance yourself. If the problem persists after you have made the checks mentioned below, contact a qualified electrician, authorized service engineer or the shop where you purchased the product.

Problem	Possible cause & Solution
Appliance is not working correctly	Check whether the power cord is plugged into the power outlet properly.
	Check whether the "Power" function is on by pressing the "power" button for 1 second.
	Check the fuse or circuit of your power supply, replace if necessary.
	It is normal that the freezer is not operating during the defrost cycle, or for a short time after the appliance is switched on to protect the compressor.
Odours from the compartments	The interior may need to be cleaned
	Some food, containers or wrapping cause odours.
Noise from the appliance	The sounds below are quite normal: <ul style="list-style-type: none"> <li>•Compressor running noises.</li> <li>•Air movement noise from the small fan motor in the freezer compartment or other compartments.</li> <li>•Gurgling sound similar to water boiling.</li> <li>•Popping noise during automatic defrosting.</li> <li>•Clicking noise before the compressor starts.</li> </ul>
	Other unusual noises are due to the reasons below and may need you to check and take action: <ul style="list-style-type: none"> <li>•The cabinet is not level.</li> <li>•The back of appliance touches the wall.</li> <li>•Bottles or containers fallen or rolling.</li> </ul>
The motor runs continuously	It is normal to frequently hear the sound of the motor, it will need to run more when in following circumstances: <ul style="list-style-type: none"> <li>•Temperature setting is set colder than necessary</li> <li>•Large quantity of warm food has recently been stored within the appliance.</li> <li>•The temperature outside the appliance is too high.</li> <li>•Doors are kept open too long or too often.</li> <li>•After your installing the appliance or it has been switched off for a long time.</li> </ul>

A layer of frost occurs in the compartment	Check that the air outlets are not blocked by food and ensure food is placed within the appliance to allow sufficient ventilation. Ensure that door is fully closed. To remove the frost, please refer to the “Cleaning and care” chapter.
Temperature inside is too warm	You may have left the doors open too long or too frequently; or the doors are kept open by some obstacle; or the appliance is located with insufficient clearance at the sides, back and top
Temperature inside is too cold	Increase the temperature by following the “Display controls” chapter.
Doors can't be closed easily	Check whether the top of the refrigerator is tilted back by 10-15mm to allow the doors to self close, or if something inside is preventing the doors from closing.

## Disposal of the appliance

It is prohibited to dispose of this appliance as household waste.


### Packaging materials

Packaging materials with the recycle symbol are recyclable. Dispose of the packaging into a suitable waste collection container to recycle it.

### Before disposal of the appliance

1. Pull out the mains plug from the mains socket.
2. Cut off the power cord and discard with the mains plug

**Warning!** Refrigerators contain refrigerant and gases in the insulation. Refrigerant and gases must be disposed of professionally as they may cause eye injuries or ignition. Ensure that tubing of the refrigerant circuit is not damaged prior to proper disposal.

Correct Disposal of this product	
	<p>This symbol on the product or in its packing indicates that this product may not be treated as household waste. Instead, it should be taken to the appropriate waste collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by the inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about the recycling of this product, please contact your local council your household waste disposal service, or the shop where you purchased the product.</p>

# LIMITED WARRANTY

## ONE-YEAR LIMITED WARRANTY

Within the 48 contiguous United States, for one year from the date of purchase, when this appliance is operated and maintained according to instructions attached to or furnished with the product, warrantor will pay for factory-specified parts and repair labor to correct defects in materials or workmanship. Service must be provided by a designated service company. Outside the 48 states, all parts are warranted for one year from manufacturing defects. Plastic parts, shelves and cabinets are warranted to be manufactured to commercially acceptable standards, and are not covered from damage during handling or breakage.

## 5-YEARS COMPRESSOR WARRANTY

1. The compressor is covered for 5 years.
2. Replacement does not include labor.

### **ITEMS WARRANTOR WILL NOT PAY FOR:**

1. Service calls to correct the installation of your appliance, to instruct you how to use your appliance, to replace or repair fuses or to correct wiring or plumbing.
2. Service calls to repair or replace appliance light bulbs or broken shelves. Consumable parts (such as filters) are excluded from warranty coverage.
3. Damage resulting from accident, alteration, misuse, abuse, fire, flood, acts of God, improper installation, installation not in accordance with electrical or plumbing codes, or use of products not approved by warrantor.
4. Replacement parts or repair labor costs for units operated outside the United States.
5. Repairs to parts or systems resulting from unauthorized modifications made to the appliance.
6. The removal and reinstallation of your appliance if it is installed in an inaccessible location or is not installed in accordance with published installation instructions.

## DISCLAIMER OF IMPLIED WARRANTIES - LIMITATION OF REMEDIES

CUSTOMER'S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS LIMITED WARRANTY SHALL BE PRODUCT REPAIR AS PROVIDED HEREIN. IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO ONE YEAR. WARRANTOR SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR LIMITATIONS ON THE DURATION OF IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS, SO THESE EXCLUSIONS OR LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS, WHICH VARY FROM STATE TO STATE.



**WARNING:** This product can expose you to chemicals including Nickel (Metallic) which is known to the State of California to cause cancer.

For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)

Note: Nickel is a component in all stainless steel and some other metallic compositions.

**FELIX STORCH, INC.**  
770 Garrison Avenue  
Bronx, NY 10474  
Phone: (718) 893-3900  
Fax: (844) 478-8799  
[www.summitappliance.com](http://www.summitappliance.com)

# SUMMIT

For parts and accessory ordering,  
troubleshooting and helpful hints, visit:  
[www.summitappliance.com/support](http://www.summitappliance.com/support)

## Contenus

Brève introduction.....	2	Utilisation de l'appareil.....	14
Instructions de sécurité importantes.....	3	Entretien et soin.....	15
Installer votre nouvel appareil.....	6	Conseils et astuces utiles.....	17
Description de l'appareil.....	11	Dépannage.....	19
Contrôles de l'affichage.....	12	Recyclage de l'appareil.....	20

## Brève introduction

Merci d'avoir choisi SUMMIT

Nous sommes sûrs que vous trouverez notre nouveau réfrigérateur agréable à utiliser.

Avant que vous utilisiez l'appareil, nous recommandons que vous lisiez ces instructions avec attention qui vous fourniront des détails concernant son utilisation et ses fonctions.

•Veuillez vous assurer que toutes les personnes utilisant cet appareil sont familiarisées avec son fonctionnement et ses caractéristiques de sécurité.

Il est important que vous installiez correctement l'appareil et que vousfassiez très attention aux instructions de sécurité.

•Nous recommandons que vous conserviez ce manuel de l'utilisateur avec l'appareil électrique pour vos références futures.

•Cet appareil électrique est destiné à être utilisé dans un foyer et pour des applications similaires telles que :

- Les zones de cuisine du personnel dans les boutiques, les bureaux et les autres environnements de travail ;
- Les clients d'hôtels, de motels, et d'autres types d'environnements résidentiels:

- Les environnements de type gîte ;
- La restauration et les applications similaires hors commerce de détail.

•Cet appareil électrique n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissance, à moins qu'elle soit supervisée ou guidée concernant l'utilisation de l'appareil électrique. Les enfants devraient être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil électrique.

•Ne stockez pas de substances explosives telles que des bombes aérosol contenant un gaz propulsif dans cet appareil électrique.

**AVERTISSEMENT** —Connectez uniquement à une source d'alimentation en eau potable.

**AVERTISSEMENT** —N'utilisez pas d'appareils mécaniques ou d'autres médiums pour accélérer le processus de dégivrage, autres que ceux recommandés par le fabricant.

**AVERTISSEMENT** —N'endommagez pas le circuit réfrigérant.

**AVERTISSEMENT** —N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur du compartiment de stockage de nourriture de l'appareil électrique, à moins qu'ils soient recommandés par le fabricant.

**AVERTISSEMENT** —Lorsque vous vous débarrassez de l'appareil électrique, faites-le uniquement dans un centre d'élimination de déchets agréé. Ne pas exposer à des flammes.

**AVERTISSEMENT** —Les instructions incluent les expressions suivantes concernant l'utilisation de rallonges ou d'adaptateurs sans prise de terre (à deux broches) : N'utilisez pas la rallonge ou les adaptateurs sans prise de terre (2 broches).

**AVERTISSEMENT** —Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée de manière similaire afin d'éviter tout danger.

## Instruction de sécurité importante

### Sécurité générale et utilisation quotidienne



Il est important d'utiliser votre appareil électrique de manière sécurisée.

Nous vous recommandons de suivre les directives ci-dessous.

Stockez tous les aliments conformément aux instructions de stockage du fabricant.

- N'essayez pas de réparer l'appareil électrique vous-même.

Il est dangereux de modifier les spécifications ou ce produit de quelque manière que ce soit.

Tout dommage au cordon d'alimentation peut provoquer un court-circuit, un feu ou un choc électrique.

- Ne placez pas trop de nourriture directement contre l'évacuation d'air sur le mur arrière commun au réfrigérateur et au compartiment du congélateur, car cela affecte la bonne circulation de l'air.

- Ne placez pas d'éléments chauds près des composants en plastique de cet appareil électrique.

- La nourriture congelée ne doit pas être recongelée une fois qu'elle a été dégelée.

- Ne stockez pas de boissons en bouteille ou en canettes (particulièrement pas de boissons gazeuses) dans le compartiment du réfrigérateur. Les bouteilles et canettes peuvent exploser.

- Soyez prudent lorsque vous consommez des sucettes glacées ou de glaçons directement à leur sortie du congélateur, car cela pourrait causer des brûlures à la bouche et aux lèvres.

### Sécurité des enfants et des personnes handicapées

- Conservez tous les emballages à distance des enfants, pour éviter tout risque de suffocation.

- Empêchez les enfants de se brûler en touchant le compresseur sur le côté arrière inférieur de l'appareil

- Ne placez aucun élément sur la partie supérieure de l'appareil, car cela pourrait provoquer des blessures s'ils tombaient.

- Ne laissez jamais des enfants jouer avec l'appareil en se suspendant ou en se tenant sur les portes, les étagères, les étagouttoirs et les tiroirs, etc.

### Sécurité Électrique



Pour éviter les risques qui sont toujours présents lors de l'utilisation d'un appareil électrique, nous

recommandons que vous prêtiez attention aux instructions concernant l'électricité ci-dessous.

- Déballez et vérifiez l'appareil électrique. S'il présente un dommage quelconque, ne branchez pas l'appareil électrique, et contactez immédiatement le magasin où vous l'avez acheté.

Conservez tous les matériaux d'emballage dans ce cas.

- Nous recommandons d'attendre au moins quatre heures avant de connecter l'appareil électrique pour permettre au réfrigérant de refluer dans le compresseur.

- L'appareil électrique doit uniquement utiliser une source d'alimentation électrique de phase simple et courant alternatif de **115V/60Hz**.

Si la tension fluctue au-dessus de la limite supérieure, un régulateur de tension automatique AC de plus de 350W devrait être utilisé avec le réfrigérateur pour une utilisation sécurisée.

- La fiche d'alimentation doit être accessible lorsque l'appareil est installé.

- L'appareil doit être mis à la terre.

- Cet appareil se branche avec une fiche, conformément aux standards locaux.

La fiche doit être adaptée pour une utilisation dans toutes les maisons comportant des prises d'alimentations conformes aux spécifications actuelles.

- Si la fiche à insérer n'est pas adaptée aux prises d'alimentation, elle doit être coupée et éliminée avec soin.

Pour éviter tout risque possible de choc, n'insérez pas la fiche rejetée dans une prise d'alimentation.

En cas de doute, qualifiez un électricien qualifié et agréé.

- N'utilisez pas de rallonges, d'adaptateurs sans mise à la terre (deux broches) ou de multiprises qui pourraient provoquer une surcharge des circuits de câblage et pourrait causer un incendie.

Branchez toujours votre appareil électrique dans sa prise électrique individuelle qui a une tension nominale qui correspond à la plaque signalétique.

• Assurez-vous que la prise n'est pas écrasée ou endommagée. Sinon, cela pourrait causer un court circuit, un choc électrique ou une surchauffe et même provoquer un incendie.

• N'insérez pas la fiche d'alimentation si la prise est mal fixée, il y aurait un risque de choc électrique ou d'incendie.

• Éteignez l'appareil électrique et déconnectez-le de l'alimentation principale avant de le nettoyer ou de le déplacer.

• Ne débranchez jamais en tirant sur le cordon d'alimentation. Tenez toujours fermement la fiche et retirez-la directement de la prise pour empêcher d'endommager le cordon d'alimentation.

• Ne faites pas fonctionner l'appareil sans la couverture de l'éclairage intérieur.

• Tout composant électrique doit être remplacé ou réparé par un électricien qualifié ou un ingénieur de maintenance agréé. Seules des pièces de rechange authentiques devraient être utilisées.

• N'utilisez pas d'appareils électriques tels que des machines à glaces à l'intérieur des compartiments de stockage d'aliments de l'appareil, à moins qu'ils aient été approuvés par le fabricant.

• Pour éviter des blessures aux yeux, ne regardez pas directement dans le luminaire LED situé dans le compartiment du réfrigérateur.

S'il fonctionne correctement, consultez un électricien qualifié et agréé, ou remplacez-le conformément au chapitre « nettoyage et entretien ».

### Réfrigérant

Le réfrigérant isobutène (R600a) est contenu au sein du circuit réfrigérant de l'appareil électrique, est un gaz naturel avec un niveau élevé de compatibilité environnementale.

Pendant le transport et l'installation de l'appareil électrique, assurez-vous qu'aucun des composants du circuit réfrigérant ne soit endommagé.

Le réfrigérant (R600a) est inflammable.



### Mise en garde: Risque d'incendie

• Ne stockez pas de produits qui contiennent des carburants inflammables (par ex. des bombes aérosol) ou des substances explosives dans l'appareil électrique.

### Si le circuit réfrigérant est endommagé :

• Évitez les flammes nues (bougies, lampes, etc.) et les sources d'ignition  
• Ventilez entièrement la pièce dans laquelle se situe l'appareil électrique.

1) DANGER! Risque de piégeage d'enfants!

Les anciens appareils peuvent représenter un danger d'étouffement pour les enfants.

• Enlevez la porte(s) de votre ancien appareil.

• Laissez les étagères ou des paniers en place.

• Si votre ancien appareil contient des fluides frigorigènes, il doit être recyclé par une agence agréée de service ou d'élimination des déchets.

2) Cet appareil est exempt de CFC et de HFC et contient de petites quantités d'isobutane (R600a), qui est respectueux de l'environnement, mais inflammable. Il ne porte pas atteinte à la couche d'ozone ni n'augmente l'effet de serre. Pendant le transport et l'installation de l'appareil, il faut veiller à ce qu'aucune partie du système de refroidissement ne soit endommagée. Une fuite de liquide de refroidissement peut s'enflammer et peut endommager les yeux.

En cas de dommage :

- Éviter les flammes nues et tout ce qui produit une étincelle,

- Débrancher de l'alimentation électrique,

- Aérer la pièce dans laquelle se trouve l'appareil pendant plusieurs minutes, et

- Communiquer avec le Service technique pour obtenir des conseils.

• Plus un appareil contient de liquide de refroidissement, plus la



pièce dans laquelle il sera installé doit être grande. Dans le cas d'une fuite, si l'appareil est dans une petite pièce, il y a danger d'accumulation de gaz combustibles. Pour chaque once de liquide de refroidissement, un minimum de 9,20 m<sup>3</sup> d'espace est nécessaire. La quantité de liquide de refroidissement que contient l'appareil est indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil. Il est dangereux pour quiconque autre qu'un technicien de service autorisé de procéder à l'entretien ou la réparation de cet appareil.

- Faire attention lors de la manipulation, du déplacement, et l'utilisation de l'appareil, afin d'éviter soit d'endommager la tuyauterie de réfrigérant ou d'augmenter le risque de fuite.

- Le remplacement des pièces et l'entretien doivent être effectués par le personnel de service autorisé de manière à minimiser le risque possible d'inflammation en raison de mauvaises pièces ou d'un entretien inadéquat.

3) DIVULGATION DE CARB / SNAP EN CALIFORNIE pour les produits fabriqués après le 1er janvier 2019: Les équipements de réfrigération pour aliments au détail fabriqués après le 1er janvier 2019, conçus pour stocker et afficher les produits réfrigérés pour la vente commerciale, et utilisant le réfrigérant HFC-134a / R134a ne sont pas disponibles à la vente en Californie.

\* Ce produit utilise un réfrigérant écologique aux hydrocarbures et est totalement conforme à la réglementation californienne CARB. Cependant, la loi californienne nous oblige à fournir la déclaration antérieure dans chaque produit vendu en Californie.

Ce produit n'utilise aucun fluide frigorigène figurant sur la «Liste des substances interdites».

---

## Installer votre nouvel appareil


Avant d'utiliser l'appareil électrique pour la première fois, vous devriez avoir connaissance des conseils suivants.

### Attention !

Pour une installation correcte, ce réfrigérateur doit être placé sur une surface plane d'un matériau dur qui est à la même hauteur que le reste du sol. Cette surface devrait être suffisamment résistante pour soutenir un réfrigérateur entièrement chargé.

Les rouleaux, qui ne sont pas des roulettes, devraient être uniquement utilisés pour un mouvement vers l'avant et vers l'arrière.

Déplacer le réfrigérateur sur le côté peut endommager votre sol et les rouleaux.





### Ventilation de l'appareil électrique



Afin d'augmenter l'efficacité du système de refroidissement et économiser de l'énergie,

il est nécessaire de maintenir une bonne ventilation autour de l'appareil électrique pour la dissipation de la chaleur. Pour cette raison, un espace de dégagement suffisant devrait être disponible autour du réfrigérateur.

**Suggestion :** Il est conseillé pour cela d'avoir un espace de 50 à 70 mm depuis l'arrière du mur, au moins 100 mm depuis le haut et au moins 100 mm depuis le côté du mur et un espace de dégagement à l'avant pour permettre aux portes d'ouvrir à 130°. Comme illustré sur les diagrammes suivants.



### Remarque :

- Cet appareil fonctionne bien dans la plage de température ambiante de 55 à 110°. Il peut ne pas fonctionner correctement s'il est laissé à une température supérieure ou inférieure à la plage indiquée pendant une longue période.
- Posez votre appareil électrique sur un endroit sec pour éviter d'avoir une humidité importante.
- Conservez l'appareil électrique à l'abri d'une exposition directe à la lumière du soleil, de la pluie ou du givre. Placez l'appareil à l'écart des sources de chaleur telles que des fours, des feux ou des radiateurs.


### Nivellement de l'appareil électrique

the lower rear section of the appliance, the bottom feet may need to be adjusted. You can adjust them manually by hand or by using a suitable spanner.

• Pour un nivellement et une circulation d'air suffisant dans la section arrière basse de l'appareil, les pieds du bas peuvent nécessiter d'être ajustés.

Vous pouvez les ajuster manuellement en utilisant une clé adaptée.

• Pour permettre aux portes de s'autofermer, faites pencher le haut vers l'arrière d'environ 10 à 15 mm.














### Inverser la porte

Le côté d'ouverture de la porte peut être changé, du côté droit (tel que fourni) vers le côté gauche si nécessaire.

Attention ! Lors de l'inversion de la biche, l'appareil ne doit pas être branché sur le secteur. Assurez-vous que la fiche est débranchée de la prise de courant.



Pieds du bas ajustables


Non fourni	
	
Clé (8 mm)	Tournevis Philips
	
Tournevis à lame mince	Clé à molette
Pièces supplémentaires (dans le sac plastique)	
	
Clé Allen (4 mm)	
	
Charnière gauche	Couverture de charnière gauche
	
Couverture de la vis de droite	Charnière du milieu gauche
	
Bloque-porte gauche x 2	Receveur-porte gauche x 2

**Remarque :**

Si nécessaire, vous pouvez poser le réfrigérateur sur sa face arrière afin d'avoir accès à la base, vous devez le poser sur un emballage en mousse souple ou un matériau similaire pour éviter d'endommager le panneau arrière du réfrigérateur.



Pour inverser la porte, les étapes suivantes sont généralement recommandées.

1. Tenez le réfrigérateur à la verticale. Ouvrez la porte pour sortir tous les supports de porte (afin d'éviter tout dommage) et fermez ensuite la porte.

**Mise en garde!**

Veillez appuyer légèrement sur l'étagère de porte des deux côtés vers le centre et l'intérieur de l'étagère de porte, puis déplacez-le vers le haut lorsque vous sortez l'étagère supérieure et l'étagère inférieure.


2. Retirez le couvercle supérieur droit ① de la charnière en haut de l'armoire. Enlevez les 3 vis ② qui servent à fixer la partie supérieure droite de la charnière (voir l'image ci-dessous) et retirez les parties supérieures ③ de la charnière. ③




3. Retirez le couvercle de la vis de l'angle avant gauche de l'armoire à l'aide d'un tournevis à lame mince et installez le couvercle de la vis — directement sur l'angle avant droit.

Mettez le couvercle supérieur de charnière (de droite) et la partie supérieure de charnière (de droite) dans le sac en plastique.

4. Retirez la porte supérieure de la charnière centrale en soulevant délicatement la porte vers le haut.





5. Placez la porte supérieure sur une surface lisse avec son panneau vers le haut. Desserrez les vis ② et démontez pièce ③ par pièce ①, installez le loquet de porte gauche et le butoir de porte gauche sur la porte gauche avec les vis fournies ③. Conservez la pièce ① et ② l'appareil pour référence ultérieure.





6. Utilisez la clé Allen (fournie dans le sac en plastique) pour desserrer les vis utilisées pour fixer la charnière centrale droite et retirer la charnière centrale droite.

Retirez ensuite la porte inférieure.




7. Placez la porte inférieure sur une surface lisse avec son panneau vers le haut. Desserrez la vis ③ et démontez pièce ② par pièce ①, installez le butoir de porte de gauche de rechange fourni

(dans le sac en plastique) et le butoir de de porte gauche sur le côté gauche avec la vis ③. Conservez la pièce ① et ② l'appareil pour référence ultérieure.





8. Changer de gauche à droite les couvercles des trous de vis sur la plaque de recouvrement centrale (comme indiqué sur la figure ci-dessous).





9. Placez le réfrigérateur à l'envers, retirez ④ (à droite) les trois vis autotaraudeuses de la partie inférieure de la charnière (à droite).

Desserrez l'axe de la charnière inférieure puis installez-le sur l'emplacement du trou inversé et serrez-la en position (la changer en partie charnière gauche). Retirez la partie inférieure de la charnière dans le coin inférieur gauche de l'armoire, puis fixez-la à l'aide de 3 vis, puis installer la partie ④ inférieure sur le fond gauche et le fond droit de l'armoire.




10. Placez le réfrigérateur à la verticale et insérez soigneusement la porte inférieure sur la fiche de la charnière inférieure et maintenez-la en place. Installez la charnière centrale gauche (dans le sac de plastique) en vous assurant que la porte inférieure est bien en place.



11. Insérez délicatement la porte supérieure sur la fiche de la charnière centrale et maintenez-la en place.


Déplacez la porte supérieure dans une position appropriée, ajustez la charnière supérieure gauche (dans le sac en plastique) et la porte supérieure, puis insérez la fiche de la charnière dans le trou de la charnière en haut et la porte pour fixer la porte en place.

Fixez ensuite la partie supérieure de la charnière à l'aide de vis (veuillez tenir la porte supérieure à la main avec précaution lors de l'installation).




12. Installez la partie de la sonde de température sur le couvercle de la charnière gauche.

Assemblez le couvercle de charnière gauche fourni (dans le sac en plastique) pour qu'il corresponde à la charnière, puis installez les étagères de porte à la position originale. Conservez la couverture de la charnière droite pour référence ultérieure.



## Description de l'appareil

- ①.Panneau de contrôle
- ②.Armoire
- ③.Commutateur de porte
- ④.porte-bouteilles
- ⑤.Étagère en verre
- ⑥.Canal de ventilation
- ⑦.Couvertures du bac
- ⑧.Bac à légumes
- ⑨.Bac à glace pliable
- ⑩.Tiroir supérieur du congélateur
- ⑪.Tiroir intermédiaire du congélateur
- ⑫.Tiroir inférieur du congélateur
- ⑬.Pied du bas ajustable
- ⑭.Rouleau
- ⑮.Porte du congélateur
- ⑯.Joint d'étanchéité du congélateur
- ⑰.Joint d'étanchéité pour réfrigérateur
- ⑱.Porte du réfrigérateur
- ⑲.Étagère inférieure
- ⑳.Petite étagère
- ㉑.Étagère supérieure





### Remarque :

- En raison des modifications incessantes de nos produits, votre réfrigérateur peut légèrement être différent mais les fonctions et méthodes d'utilisation restent les mêmes.
- Pour que l'efficacité énergétique de ce produit soit optimale, veuillez placer toutes les étagères, les tiroirs et les paniers dans leur position originale comme sur l'illustration ci-dessus.

## Contrôles de l'affichage

Utilisez votre appareil électrique conformément aux directives suivantes, votre appareil possède les fonctions du panneau de contrôle illustrées sur les images ci-dessous.



### Réglage de la température

Nous recommandons que quand vous démarrez votre réfrigérateur pour la première fois, la température pour le réfrigérateur soit réglée à 39°F et celle du congélateur à -2°F. Si vous voulez changer la température, suivez les instructions ci-dessous.

#### Mise en garde!


Quand vous régler une température, vous la régler en moyenne pour l'ensemble du réfrigérateur.

La température à l'intérieur de chaque compartiment peut varier de la température affichée sur le panneau, selon la quantité d'aliments que vous stockez et l'endroit où vous les placez. Une chambre à température ambiante peut aussi affecter la température réelle à l'intérieur de l'appareil.



#### 1. Réfrigérateur

Appuyez sur la pièce du milieu du bouton pour régler la température du congélateur entre 36°F et 46°F comme nécessaire, et le panneau de contrôle affichera les chiffres correspondants conformément à la séquence suivante.




#### 2. Congélateur

Appuyez sur la pièce du milieu du bouton pour régler la température du réfrigérateur entre 5°F et -11°F comme nécessaire, et le panneau de contrôle affichera les chiffres correspondants conformément à la séquence suivante.









### 3. Super Congélation

La fonction de surgélation abaissera rapidement la température au sein du congélateur pour que les aliments gèlent plus rapidement.


Cela peut conserver les nutriments des aliments et garder les aliments frais plus longtemps.

- Appuyez sur la partie centrale du bouton  pendant 3 secondes pour activer la fonction de surgélation. La lumière s'allumera ❄️.
- La fonction Super Congélation se désactive automatiquement après 52 heures.
- Lorsque la fonction de surgélation est activée, vous pouvez désactiver la fonction de surgélation en appuyant sur la partie centrale du bouton  et le réglage de la température du congélateur reviendra au réglage précédent.

### 4. Vacances



Si vous allez être absent pendant une longue période de temps,

Si vous allez être absent pendant une longue période de temps, vous pouvez activer cette fonction en appuyant sur la partie du milieu du bouton  pendant 3 secondes jusqu'à ce que la lumière s'allume.

Lorsque la fonction Vacances est activée, la température du réfrigérateur est automatiquement réglée à 59°F pour minimiser la consommation d'énergie.

### Important !

Ne stockez aucun aliment dans le réfrigérateur pendant ce temps.

Lorsque la fonction vacances est activée, vous pouvez la désactiver en appuyant sur la partie du milieu du bouton.

Le réglage de la température du réfrigérateur reviendra au paramétrage précédent.

## Utilisation de l'appareil

Votre appareil comporte des accessoires comme illustrés dans la description de l'appareil électrique.

Cette section comporte des instructions sur comment vous pouvez les utiliser.

Nous recommandons que vous lisiez avec attention avant d'utiliser l'appareil électrique.

### Étagère de porte



Il est adapté pour le stockage de liquide en conserve, de boissons en bouteille et d'aliments emballés, etc. Ne placez pas trop de choses lourdes dans les étagères.

### Étagère de l'armoire réfrigérée

1. Il y a des étagères dans l'armoire réfrigérée, et elles peuvent être retirées pour être nettoyées.



2. Le bac à légumes est adapté pour le stockage des légumes et des fruits, etc. Pour le retirer, tirez sur le bac à légumes à niveau, puis faites incliner l'extrémité afin de pouvoir retirer le bac à légumes. Vous pouvez remettre correctement le bac à légumes en suivant la même séquence dans le sens opposé.



### la chambre de congélation

L'armoire de congélation est adaptée au stockage d'aliments nécessitant d'être congelés, tel que la viande ou les glaces.

#### Mise en garde!

Ne fermez jamais la porte du congélateur lorsque les tiroirs, les supports d'installation et le bac à glaces sont en position étendue.




Cela peut endommager l'unité.

Assurez-vous que des bouteilles de boisson ne sont pas laissées dans le congélateur pendant un moment plus long que nécessaire, car le liquide congelé peut casser la bouteille.

#### Bac à glace pliable

Le bac à glace pliable produit et stocke des glaçons en abondance.

1. Retirez le bac à glace pliable du support d'installation.
2. Remplissez avec de l'eau potable en dessous du repère de niveau maximum.
3. Remplacez le bac à glace rempli sur son support.
4. Attendez environ 3 heures, tournez les boutons dans le sens horaire et la glace tombera dans le bac à glace en dessous.



## Entretien et soin

Pour des raisons d'hygiène, l'appareil (y compris les accessoires extérieurs et intérieurs) doit être posé régulièrement (au moins tous les deux mois).

### Attention !


L'appareil ne doit pas être branché au secteur pendant le nettoyage, car il y a un risque de choc électrique. Risque de choc électrique !

Avant le nettoyage, éteignez l'appareil et débranchez la fiche de la prise de courant.

### Nettoyage extérieur

Essuyez le panneau de commande avec un chiffon doux et propre.

- Vaporisez de l'eau sur le chiffon de nettoyage au lieu de vaporiser directement sur la surface de l'appareil. Cela permet d'assurer une répartition uniforme de l'humidité sur la surface.
- Nettoyez les portes, les poignées et les surfaces des armoires avec un détergent doux, puis essuyez-les avec un chiffon doux.



### Mise en garde!

- N'utilisez pas d'objets tranchants, car ils risquent de rayer la surface.
- N'utilisez pas de diluant, de détergent pour automobiles, de Clorox, d'huile étherée, de nettoyeurs abrasifs ou de solvants organiques comme le benzène pour le nettoyage. Ils peuvent endommager la surface de l'appareil et provoquer un incendie.

### Nettoyage intérieur


Vous devriez nettoyer régulièrement l'appareil électrique.

Il sera plus facile de nettoyer lorsque les provisions d'aliments sont basses.

Essuyez l'intérieur du réfrigérateur congélateur avec une solution faible de bicarbonate de soude, puis rincez à l'eau tiède avec une éponge ou un chiffon.

Essuyez complètement avant de remplacer les étagères et les paniers.

Séchez entièrement toutes les surfaces et les pièces amovibles.



Bien que cet appareil se dégèle automatiquement, une couche de givre peut se former à l'intérieur du compartiment du congélateur ouvert fréquemment ou trop longtemps. Si le gel est trop épais, choisissez un moment où les réserves de nourriture sont faibles et procédez comme suit :

1. Retirez les paniers d'aliments et d'accessoires existants, débranchez l'appareil de l'alimentation principale et laissez les portes ouvertes. Ventilez complètement la pièce pour accélérer le processus.
2. Une fois le dégivrage terminé, nettoyez votre congélateur comme décrit ci-dessus.

**Mise en garde!**

N'utilisez pas d'objets pointus pour enlever le givre du compartiment du congélateur. Ce n'est qu'une fois l'intérieur complètement sec que l'appareil doit être remis en marche et branché dans la prise de courant.

**Nettoyage des joints de porte**

Prenez soin de conserver les joints de porte propre. Les aliments et les boissons collants peuvent entraîner que les joints d'étanchéité collent à l'armoire et se déchirent lorsque vous ouvrez la porte.

Lavez le joint d'étanchéité avec un détergent doux et de l'eau tiède.

Rincez et séchez entièrement après le nettoyage.

**Mise en garde!**

L'appareil ne doit être mis sous tension qu'après que les joints d'étanchéité de la porte soient complètement secs.

**Remplacement du luminaire LED :**

Attention :

Le luminaire LED doit être remplacé par une personne compétente .

Si les lampes d'éclairage sont endommagées, contacter l'assistance téléphonique client pour une assistance.

Pour remplacer la lampe LED, les étapes ci-dessous peuvent être suivies :

1. Débranchez l'appareil.
  2. Retirez le couvercle de la lampe en le poussant vers l'extérieur et vers le haut.
  3. Tenez la lampe LED d'une main puis retirez-la de l'autre, en la pressant contre le verrou du connecteur.
  4. Remplacez la lampe LED et installez-la en bonne position.
-

## Conseils et astuces utiles

### Conseils pour économiser de l'énergie

Nous vous recommandons de suivre les conseils ci-dessous pour économiser de l'énergie.

- Essayez d'éviter de garder la porte ouverte pendant de longues périodes. Veillez à ce que l'appareil soit à l'abri de toute source de chaleur (exposition directe à la lumière du soleil, four électrique ou cuisinière, etc.).
- Ne réglez pas la température sur une valeur plus froide que nécessaire.
- Ne conservez pas d'aliments chauds ou de liquide qui s'évapore dans l'appareil.
- Placez l'appareil dans une pièce bien ventilée, exempte d'humidité.

Veillez consulter le chapitre Installation de votre nouvel appareil.

- Si le diagramme montre la bonne combinaison pour les tiroirs, le bac à légumes et les étagères, ne modifiez pas la combinaison, car elle est conçue pour être la configuration la plus efficace sur le plan énergétique.

### Conseils pour la réfrigération des aliments frais

- Ne placez pas les aliments chauds directement dans le réfrigérateur ou le congélateur, la température interne augmentera, ce qui obligera le compresseur à travailler plus et consommera plus d'énergie.
- Couvrez ou emballez les aliments surtout s'ils ont une saveur forte.
- Placez les aliments avec précaution afin que l'air puisse circuler librement autour d'eux.

### Conseils pour la réfrigération

- Viande (tous types) : Enveloppez la nourriture dans du polyéthylène : enveloppez et placez sur l'étagère en verre au-dessus du tiroir à légumes. Respectez toujours les délais de conservation des aliments et les dates limites d'utilisation suggérées par les fabricants.
- Aliments cuits, plats froids, etc. :

Ils devraient être couverts et peuvent être placés sur n'importe quelle étagère.

- Fruits et légumes :

Ils devraient être rangés dans le tiroir spécial prévu à cet effet.

- Beurre et fromage :

Ils devraient être enveloppés dans du papier d'aluminium étanche à l'air ou dans une pellicule de plastique.

- Bouteilles de lait :

Elles devraient avoir un couvercle et être rangées dans les étagères de porte.

### Conseils pour la congélation

● Lors de la première mise en marche ou après une période d'inutilisation, laissez l'appareil fonctionner pendant au moins 2 heures avec les réglages les plus élevés avant de mettre de la nourriture dans le compartiment.

● Préparez les aliments en petites portions pour leur permettre d'être rapidement et complètement congelés et de ne décongeler par la suite que la quantité requise.

● Emballez les aliments dans du papier d'aluminium ou des emballages alimentaires en polyéthylène étanche à l'air.

● Ne laissez pas les aliments frais et non congelés toucher les aliments qui sont déjà congelés afin d'éviter une élévation de température de ces derniers.

● Les produits glacés, s'ils sont consommés immédiatement après avoir été retirés du compartiment congélateur, causeront probablement des gelures sur la peau.

● Il est recommandé d'étiqueter et de dater chaque emballage congelé afin de garder une trace du temps de stockage.

### Conseils pour l'entreposage des aliments congelés

● Assurez-vous que les aliments congelés ont été entreposés correctement par le détaillant en alimentation

- Une fois décongelés, les aliments se détérioreront rapidement et ne devraient pas être recongelés. Ne pas dépasser la durée de conservation indiquée par le fabricant de l'aliment.

**Éteindre votre appareil**

Si l'appareil doit être éteint pendant une période prolongée, les mesures suivantes doivent être prises pour éviter la moisissure sur l'appareil.

1. Retirez toute la nourriture.
  2. Retirez la fiche d'alimentation de la prise principale.
  3. Nettoyez et séchez entièrement l'intérieur.
  4. Veillez à ce que toutes les portes soient légèrement calées pour permettre à l'air de circuler.
-

## Dépannage

Si vous rencontrez un problème avec votre appareil ou si vous craignez qu'il ne fonctionne pas correctement, vous pouvez effectuer quelques vérifications simples avant d'appeler le service après-vente, voir ci-dessous.

**Attention !** N'essayez pas de réparer l'appareil électrique vous-même. Si le problème persiste après avoir effectué les vérifications mentionnées ci-dessous, contactez un électricien qualifié, un technicien agréé ou la boutique où vous avez acheté le produit.

Problème	Cause & Solution possible
L'appareil électrique ne fonctionne pas correctement.	Vérifiez si le cordon d'alimentation est correctement branché dans la prise électrique.
	Vérifiez si la fonction « Alimentation » est activée en appuyant sur le bouton « Alimentation » pendant 1 seconde.
	Vérifiez le fusible ou le circuit de votre alimentation électrique, remplacez-le si nécessaire.
	Il est normal que le congélateur ne fonctionne pas pendant le cycle de dégivrage, ou pendant un court moment après que l'appareil électrique ait été activé pour protéger le compresseur.
Des odeurs proviennent du compartiment	L'intérieur peut avoir besoin d'être nettoyé.
	Certaines nourritures, conteneurs ou emballages provoquent des odeurs.
Du bruit est émis par l'appareil électrique	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Bruits de fonctionnement du compresseur.</li> <li>● Le bruit des mouvements d'air du petit moteur du ventilateur dans le compartiment du congélateur ou d'autres compartiments.</li> <li>● Son de gargouillement semblable à celui de l'eau bouillante.</li> <li>● Bruit d'éclatement pendant le dégivrage automatique.</li> <li>● Bruit de cliquetis avant le démarrage du compresseur.</li> </ul>
	<p>D'autres bruits inhabituels sont dus aux raisons ci-dessous et peuvent nécessiter une vérification et une intervention de votre part :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● L'appareil n'est pas à niveau.</li> <li>● L'arrière de l'appareil touche le mur.</li> <li>● Des bouteilles ou contenants sont tombés ou en train de rouler.</li> </ul>
Le moteur fonctionne en permanence	<p>Il est normal d'entendre fréquemment le bruit du moteur, il devra fonctionner davantage dans les circonstances suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Le réglage de la température est plus froid que nécessaire</li> <li>● Une grande quantité d'aliments chauds a récemment été stockée dans l'appareil.</li> <li>● La température extérieure de l'appareil est trop élevée.</li> <li>● Les portes restent ouvertes trop longtemps ou trop souvent.</li> <li>● Après l'installation de l'appareil ou s'il a été éteint pendant une longue période.</li> </ul>

Une couche de givre se forme sur le compartiment	Veillez à ce que les aliments soient placés à l'intérieur de l'appareil pour permettre une ventilation suffisante. Assurez-vous que la porte est entièrement fermée. Pour enlever le givre, veuillez vous référer au chapitre sur le nettoyage est l'entretien.
La température à l'intérieur est trop chaude	Il se peut que vous ayez laissé les portes ouvertes pendant trop longtemps ou trop fréquemment ; ou les portes sont laissées ouvertes à cause d'un obstacle quelconque ; ou l'appareil électrique est situé à un endroit avec un dégagement insuffisant sur les côtés, vers le haut et vers le bas.
La température à l'intérieur est trop froide	Augmentez la température en suivant les instructions du chapitre « Contrôles de l'affichage ».
Les portes ne se ferment pas facilement	Vérifiez si le dessus du réfrigérateur est incliné vers l'arrière de 10 à 15 mm pour permettre aux portes de se fermer automatiquement ou si quelque chose à l'intérieur empêche les portes de se fermer.

## Recyclage de l'appareil

Il est interdit de se débarrasser de cet appareil électrique de la même manière que les déchets ménagers.

### Matériaux d'emballage

Les matériaux d'emballage avec le symbole de recyclage sont recyclables.

Jetez l'emballage dans un conteneur de collecte des déchets approprié pour le recycler.

### Avant l'élimination de l'appareil électrique


1. Retirez la fiche d'alimentation de la prise principale.
2. Coupez le cordon d'alimentation et jetez-le avec la fiche secteur.

### Attention !

Les réfrigérateurs contiennent des réfrigérants et des gaz dans l'isolation.

Les réfrigérants et les gaz doivent être éliminés de manière professionnelle, car ils peuvent provoquer des blessures aux yeux et des départs de feu.

Assurez-vous que le tuyau de réfrigérant n'est pas endommagé avec de l'éliminer correctement.

Élimination correcte de ce produit	
	<p>Ce symbole sur le produit ou dans son emballage indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager.</p> <p>Au lieu de cela, il devrait être amené au point de collecte des déchets approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.</p> <p>En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous contribuerez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine, qui pourraient autrement être causées par la manipulation inappropriée des déchets de ce produit.</p> <p>Pour plus d'informations concernant le recyclage de ce produit, veuillez contacter le service d'élimination des déchets ménagers de votre administration locale, ou la boutique où vous avez acheté le produit.</p>



## Garantie limitée

### UN AN DE GARANTIE LIMITÉE

Dans les 48 États américains contigus, pendant un an à partir de la date d'achat, lorsque cet appareil est utilisé et entretenu conformément aux instructions jointes à, ou fournies avec le produit, le garant paiera pour les pièces spécifiées en usine et pour la main-d'œuvre pour corriger les vices de matériaux ou de fabrication. Le service doit être fourni par une compagnie de service désignée. En dehors des 48 États, toutes les pièces sont garanties pendant un an pour les défauts de fabrication. Les pièces en plastique, étagères et armoires sont garanties être fabriqués conformément aux normes acceptées dans le commerce et ne sont pas couvertes contre les dommages ou le bris pendant la manipulation.

### GARANTIE DU COMPRESSEUR DE 5 ANS

1. Le compresseur est couvert par la garantie pendant 5 ans.
2. Le remplacement n'inclut pas la main-d'œuvre.

### *LE GARANT NE SERA PAS TENU DE PAYER POUR CES POINTS :*

1. Les appels de service pour rectifier l'installation de votre appareil, pour vous indiquer comment utiliser votre appareil, remplacer ou réparer des fusibles ou rectifier le câblage ou la plomberie.
2. Les appels de service pour réparer ou remplacer des ampoules ou des étagères cassées. Les pièces à usure (telles que des filtres) sont exclues de la couverture de la garantie.
3. Les dommages résultant d'un accident, modification, usage impropre ou abusif, incendie, inondation, actes de Dieu, mauvaise installation, une installation non conforme aux codes d'électricité ou de plomberie, ou l'utilisation de produits non approuvés par le garant.
4. Les pièces de rechange ou les frais de réparation pour les appareils utilisés hors des États-Unis.
5. Les réparations aux pièces ou systèmes résultant de modifications non autorisées apportées à l'appareil.
6. Le retrait et la réinstallation de votre appareil s'il est installé dans un endroit inaccessible ou n'est pas installé conformément aux instructions d'installation.

### EXCLUSION DE GARANTIES IMPLICITES; LIMITATION DES RECOURS

LE SEUL ET UNIQUE RECOURS DU CLIENT EN VERTU DE CETTE GARANTIE LIMITÉE EST LA RÉPARATION DU PRODUIT TEL QUE PRÉCÉDEMMENT DÉCRIT. GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES À UN AN. LE GARANT NE SERA PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS. CERTAINS ÉTATS NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS, OU LA LIMITATION DE LA DURÉE DES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION, DE SORTE QUE CES EXCLUSIONS OU LIMITATIONS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS. CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS SPÉCIFIQUES ET VOUS POUVEZ AUSSI AVOIR D'AUTRES DROITS POUVANT VARIER D'UN ÉTAT À L'AUTRE.



**AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris le nickel (métallisé), qui est connu de l'État de Californie pour causer le cancer.**

**Pour plus d'informations, visitez le site [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)**

Remarque : Le nickel est un composant de tout acier inoxydable et d'autres composants métalliques.

**FELIX STORCH, INC.**  
770 Garrison Avenue  
Bronx, NY 10474  
Téléphone: (718) 893-3900  
Télécopieur: (844) 478-8799  
[www.summitappliance.com](http://www.summitappliance.com)

# SUMMIT

Pour les pièces et la commande des accessoires, le dépannage et des conseils de service, visitez le site :  
[www.summitappliance.com/support](http://www.summitappliance.com/support)